



PERMISOS DE TRABAJO

Un **permiso de trabajo** es un **compromiso firmado** que garantiza que se han **evaluado los riesgos y adoptado las medidas necesarias** para trabajar en las mejores condiciones de seguridad.

- La **secuencia de gestión del permiso de trabajo** será:
 - El Área Solicitante prepara el permiso de trabajo en la aplicación electrónica y los envía al Área Autorizante.
 - El Área Autorizante realizará el análisis de los permisos de trabajo en estado “Emitido” y los pasará a estado “Analizado”. Se autorizarán el día de ejecución del trabajo.
 - En general los **PTF se autorizarán y renovarán hasta 15 días como máximo**.
- La apertura del **PTC tendrá una validez inicial de hasta 5 días máximo**, pudiendo ser renovado por el mismo periodo, con la condición de que el **Operador de Área realice una toma de explosividad diaria** antes de la reanudación de los trabajos.
- Los **trabajos de Mantenimiento Preventivo de Instrumentación y Electricidad** que supongan **revisiones o calibraciones in situ** (sin desmontaje del equipo), se realizarán mediante **PTF**, con un listado de trabajos donde quedará reflejado el enterado por Operación de cada uno de ellos. Se exceptúan los trabajos con tensión a 220V de Instrumentación que se realizarán con PTC.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INSTRUCCIONES

- Comprender las medidas de prevención y protección que se establecen en el PT.
- Conocer las responsabilidades de las personas que intervienen en las firmas y comprobaciones del PT.
- **No iniciar** los trabajos sin las correspondientes **firmas** de las actuaciones y **comprobaciones** exigidas en el permiso de trabajo.
- El responsable de ejecución, debe transmitir toda la información al personal que ejecuta directamente el trabajo.
- Todo el personal debe conocer y entender lo que se indica en el PT.
- Todo el personal debe disponer de una copia física del PT en el tajo.
- No se podrá utilizar ninguna herramienta diferente a la especificada en el permiso.
- En caso de detectarse alguna anomalía en cualquier toma de condiciones se suspenderá el trabajo avisándose inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento y Operación.