

BALIZAMIENTO PARA ZONAS CON TRABAJO DE RIESGO

El objetivo por el cual se balizan algunas zonas de trabajo es restringir el acceso a un área en la que concurre un riesgo específico [caída a distinta altura, caída de objetos, salpicadura, exposición a radiación o sustancias tóxicas, etc.).

Un área de trabajo se balizará:

- **Con una cadena plástica de color rojo y blanco**, sujeta a postes autoestables, rígidos y móviles, a una altura de 90 cm. **Nunca se sujetará a elementos móviles de la instalación o a equipos de seguridad.**
- **Con vallas rígidas** unidas entre sí o mediante encintado.
- **Con una malla perforada de color naranja** sujeta con posters rígidos.
- **En todos los casos, se colocará un cartel informativo con nombre de la empresa, el pictograma de riesgos y los EPI's necesarios.**

IMPORTANTE: El balizamiento de maniobras de izado debe vigilarse en todo momento y retirarse una vez finalicen los trabajos.

